

Promed 2520 kasutusjuhend

Toote kasutusvaldkonnaks on küünte hooldus - nii maniküür kui pediküür. Jalgade hoolduses sobilik just eelkõige mobiilse tehnika jaoks. Sobib nii naturaalse kui kunstküünte hoolduseks.

- A Pistiku pesa elektri jaoks
- B Pistiku pesa käseadme jaoks
- C Sisse (on) väljalülitamise (off) nupp
- D Pöörete kiirust reguleeriv nupp
- E Vedrulukk avatud (apen)/ suletud (closed)
- F Pöörete suuna kontroll, L vasakule, R paremale
- G Pistiku pesa jalapedaali jaoks
- H Jalapedaal valikuline

Ettevalmistused töö alustamiseks ja juhised seadme kasutamiseks

- 1 Enne töö alustamist kontrolli, et Sisselülitamise nupp (C) oleks välja lülitatud - "off" positsioonil
- 2 Ühenda käseade selleks ettenähtud pistikupesaga (B)
- 3 Sättige seadme kiiruse reguleerija (D) "0" positsioonile
- 4 Ühendage seadme elektrijuhe (pistikupesaga A) vooluvõrguga
- 5 Valige sobilik lihvimisotsikja avage vedrulukk (E) pöörates teda vasakule. Asetage otsik avatud luku hoidepeasse (E) ja lukustage ta pöörates paremale
- 6 Kontrollige, et lihvimisotsik oleks paigaldatud korralikult ja et lukk oleks kindlalt lukus
- 7 Valige pöörete suund nupul F : "R" paremale või "L" vasakule
- 8 Seadme sisselülitamiseks võtke käseade üles ja lülitage nupp **C** sisse "on" positsioonile
- 9 Nüüd proovige pöörete kiiruse nuppu (D) reguleerides. et käseade töötaks kõikidel pööretel tasaseit ja ühtlaselt
- 10 **TÄHTIS:** Kui soovite muuta pöörete suunda (F), siis on oluline, et esmalt lülitate seadme välja, kasutades **E** väljalülitamise nuppu "off" positsioonile
- 11 **TÄHTIS:** Enne otsikute vahetamist on vaja seade samuti välja lülitada **C** nupp "off" positsioonile ja pöörete kontrolli nupp D viia "0" positsioonile
- 12 Jalapedaal on valikuline promed2520 mudeli jaoks. Kui jalapedaali kasutada, siis ühendada see ettenähtud jalapedaali pistiku pesaga G, mis asub seadme tagumisel poolel. Seade peab olema välja lülitatud, nupp **C** on "off" positsioonil. Nüüd võite nupu D abil sobiliku kiiruse valida. Nüüd võite jalapedaali H kasutades seadme sisse või välja lülitada. Seade on sisselülitatud nii kaua kuni jalapedaalile avaldatakse survet.

Vea selgitus

- * Kontrolli, et seade oleks korralikult elektrivooluga ühendatud * Kontrolli, et käseade oleks seadmega korralikult ühenduses * Kontrollige, et sisselülitamise nupp **C** oleks "on" positsioonil

- * Kui probleemid ei kao, siis tuleb kohe esindusega ühendust võtta

Nõuanded seadme hoolduseks

- 1 Jälgida, et käseadme sisemusse ei satuks tolmu ega lihvimise jääke
- 2 Puhastage seadet väljaspoolt tolmust ainult puhastamiseks ettenähtud alkoholi kasutades, vältige niiskuse sattumist käseadme sisemistesse osadesse.
- 3 Ainult kasutage lihvimisotsikuid, mis vastavad standardile mõõdus 2,35 mm. Vältige roostetanud või kahjustatud otsikute kasutamist. Selliste otsikute kasutamine põhjustab kuullaagrite liigset kulumist. Jälgige tootja ohutusnõudeid ja pidage kinni määratud ohutust kiirusest
- 4 Jälgige, et käseade ei saaks tugevaid lööke, kuna see võib rikkuda kuullaagreid. Kui käseade peaks maha kukkuma, siis kontrollige kohe, et lihvimisotsik ei oleks väändunud või kahjustatud Jälgige hoolega, et seadme heli oleks tasane ja, et ei toimiks ülekuumenemist. Kui käseade on kahjustatud, siis saatke kohe remonti.

Sõeharjade vahetus

Sõeharjad masina mootoris tuleb vahetada kord aastas. Seda saab ainult teha kvalifitseeritud teenindustöötaja või Promedi tehas.

Ohutusnõuanded

Enne seadme kasutamist:

- 1 Seadmega ei tohi töötada märjas või niiskes keskkonnas
- 2 Seade ei tohi kokku puutuda tule, gaasi, hapniku või tuliste esemetega nagu näiteks pliidi soojad plaadid.

Seadmega töötamisel:

Keskonna tingimused: Temperatuur: 10° **C** kuni 40° **C** Niiskus: 30% kuni 75% Õhurõhk: 700 kuni 1060 hPa



MERENEID

SARI

- 2 Käeseadet ja jalapedaali võib kasutada ainult selle seadnega, millega koos nad saadeti
- 3 Sobilikud lihvimisotsikud: Standartne suurus: 2,35 mm
Minimaalne telje pikkus: 10 mm Maksimalne telje pikkus: 35 mm
Ainult kasuta balanseeritud otsikuid, mille telje ots on ümar Ära kasuta lihvimisotsikuid, mille otsa diameeter on 6 mm Ei tohi kasutada roostes, väärdunud või rikutud otsikuid
- 4 Kasuta pöörete kontrolli nuppu hoolikalt
- 5 Lülitage seade välja enne kui vahetate pöörete suunda
- 6 Elektri võimsus: II OV/250V/2A või 220V/250V/1A
- 7 Lülitage seade välja enne otsikute vahetamist
- 8 Võta tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, et vältida käeseadme mahakukkumist või seadme kahjustamist mingil muul moel
- 9 Kui käeseadmega esineb probleeme, siis saata kohe remonti
- 10 Käeseadet ei tohi pesta või õlitada
- 11 Seadet ei tohi kunagi sisselülitada kui vedrulukk on avatud. (Kui see juhtub, siis elektriühendus lühiajaliselt katkeb, mõne aja pärast on seade tööks jälle valmis).
- 12 Kui seadet ei kasutata, siis sisestage testotsik käeseadmesse

Oht!:

*

Seade ei tohi kunagi sattuda otsesse kontakti vee või teiste vedelikega Ärge katsuge seadet kui te käed on märjad

Kasutage seadet ainult ettenähtud elektripinges

*

*

Hoiatus!:

*

Seadet ei tohi mitte kunagi jätta ilma järelevalveta laste või kogematute isikute lähedusse Kasuta seadet ainult selles juhendis määratud valdkonnas (maniküür, pediküür, kunstküüned). Kasutage ainult neid otsikuid, mida tehas (Promed) soovitab

Ära kunagi kasuta seadet kui elektri pistikupesa on rikutud, või kui seade on kukkunud vette või on veega kokkupuutunud.

*

*

Hooldus

Loomulikult eeldab Teie klient, et pakute professionaalset lõpptulemust. See on ainult siis võimalik kui Teie seadmestik on täielikult korras. Promedi hooldus on selleks Teie käsutuses. Saatke oma seade regulaarselt meie spetsialistide juurde kontrolli vähemalt iga 12 kuu tagant. (Promed teeb eelnevalt hinnakalku latsiooni.).

Kui vajate asendusseadet, siis on Teil võimalik rentida seadet 3 Euro eest päevas (Promed GmbH).

Garantii kaebused:

Tutvuge juhise "promedi üldine kasutusjuhend" G osaga, Garantiitingimused.

Garantii alla ei kuulu osade kulumine või parandused, mis on vajalikud seadme ebaõige kasutuse tõttu. Igasugused seadme omavolilised avamise ja parandamise katsed muudavad garantii kehtetuks.

Palun tutvuge juhistega enne seadme kasutamist hoolikalt ja hoidke neid alles edaspidise vajamineva informatsiooni jaoks.



MERENEID

SARI