

PROMED 620 KASUTUSJUHEND

SEADME KASUTUSELE VÕTMINE

Talitlustõrke korral kontrollige, kas:

- voolutoide on õige;
- käepide on seadmega õigesti ühendatud;
- seadmel on reageerinud ohutusväljalülitus. Selleks seadke seade pöörlemissuuna lülitiga (G) nullasendisse (keskasendisse) ja käivitage seejärel uuesti.
- Kui probleeme ei õnnestu siiski kõrvaldada, pöörduge palun kohe hoolduspunkti.

Hoidepea

Lihvimispeade kinnituskoha juures võimaldab hoidepea lihvimispäid lihtsalt, kiirelt ja sujuvalt vahetada. Kui lihvimispea hakkab pöörlema, lukustub vars automaatselt.

Kõik ühes pöörete regulaator

Käsitsemine on ülilihtne: ühe lülitiga saab samal ajal valida liikumissuuna ja pöörlemiskiiruse.

Ohutusväljalülitus

Kui lihvimistööd tehakse liiga suure pöörlemiskiiruse ja survega, siis elektroonika registreerib sellele ja lülitab seadme välja. Sellisel juhul peate seadme pöörlemissuuna lülitiga (G) nullasendisse (keskasendisse) seadma, et seade uuesti käivitada.

SEADME KIRJELDUS - Palun hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles!

Enne kui seadet esimest korda kasutate, lugege palun tähelepanelikult see kasutusjuhend läbi.

Täname teid, et olete ostnud manikööri- ja pediküüri-seadme **Promed 620**. See seade on välja töötatud ja valmistatud selleks, et tagada hoolduste hea kvaliteet, ning seda võivad kasutada nii kvalifitseeritud erialaspetsialistid kui ka eraisikud pärast käesoleva kasutusjuhendi lugemist. See seade sobib kasutamiseks ainult maniküüris ja ettevaatlikuks kasutamiseks pediküüris (nt paksenenud naha ja sarvkihi eemaldamiseks, küünenahahoolduseks, küünehoolduseks, paksenenud küünete töötamiseks jne).

Meie tootjana ei vastuta mingil juhul inimeste või esemete vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad seetõttu, et käesolevat hoiatust ei järgita. See seade on mõeldud ka küünetehnika ja -disaini valdkonna tööde tegemiseks ning kõigi sellel alal kasutatavate materjalide, nt geeli ja akrüüli töötlemiseks.

Soovime, et uus **Promed 620** valmistaks teile palju rõõmu. Järgnevalt tutvustame teile seadet lähemalt. Lugege palun kasutusjuhendit enne seadme esimest kasutuskorda.

OHUTUSEESKIRJAD

Palun pöörake enne kasutusele võtmist tähelepanu alljärgnevale.

Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda tule, gaasi, hapniku ega kuumade esemetega, nt pliidiplaatidega.

Palun pange seadme kasutamise ajal tähele järgmist.

- A. Käepidet tohib ühendada ainult tarnes sisalduva seadme külge.
- B. Kasutatavad lihvimispead:
 - standardmõõtmed 2,332–2,350 mm;
 - kasutage ainult ümarate varreotstega tsentreeritud lihvimispäid;
 - roostetanud ega kõveraid lihvimispäid ei tohi kasutada.
- C. Käsitsege pöörlemiskiiruse regulaatorit ettevaatlikult.
- D. Lülitage seade enne liikumissuuna vahetust välja.
- E. Seadke enne seadme sisselülitamist pöörlemiskiirus (pöördnupp (G)) nullasendisse.



- F. Seadme pingearustus: 100 V~ või 240 V~.
- G. Lülitage seade enne lihvimispea vahetust välja.
- H. Võtke kasutusele kõikvõimalikud abinõud, et vältida käepideme mahakukkumist või muul viisil kahjustamist.
- I. Kui käepidemel ilmnevad probleemid, viige see kohe remonti.
- J. Ärge määrige ega peske käepidet.
- K. Ärge lülitage seadet sisse, kui hoidepea on avatud.
- L. Käepideme hoiule panekul asetage kontrollpulk hoidepeasse.
- M. Ainult koduseks kasutamiseks.
- N. Kui seadet kasutatakse laste lähedal, on nõutav hoolikas järelevalve.

TEAVE SEADME KOHTA, LISATARVIKUD

- Teavet sobivate desinfitseerimisvahendite ja toodete kohta annab teile **Promed**.
Instrumentide ja lihvimispeade desinfitseerimiseks:
Promed Pure ID (art nr 330810)
Pindade ja seadmete desinfitseerimiseks:
Promed Pure FD (art nr 330815)
Instrumentide ja lihvimispeade desinfitseerimiseks ja puhastamiseks:
Promed UC 50 (art nr 330210)
- Toiteadapteri (art nr 290426) ja käepideme (art nr 200601) võite vajaduse korral **Promedist** juurde osta.

Seadke enne seadme sisselülitamist pöörlemiskiirus (pöördnupp **(G)**) nullasendisse.

Toitepistik toimib lahutusseadmena. Veenduge, et toitepistik on sisestatud kergesti ligipääsetavas pistikupesasse.

- A. Pange toiteadapter (**A**) pistikupesasse ja toiteadapteri pistik (**B**) seadme tagaküljel selleks ettenähtud toiteadapteri pistiku pesse (**C**).
- B. Pange käepideme pistik seadme paremal küljel pesse (**E**).
- C. Valige välja sobiv lihvimispea. Pange lihvimispea käepideme ees olevasse lihvimispeade kinnituskohta (**D**). Kui lihvimispea hakkab pöörlema, lukustub mehhanism automaatselt. Ärge kunagi eemaldage ega sisestage lihvimispead jõuga! 2,332–2,350 mm varre läbimõõduga lihvimispead sobivad täpselt

SEADME KASUTUSELE VÕTMINE

lihvimispeade kinnituskohta, ilma et peaksite liigset jõudu kasutama. Lihvimispea eemaldamiseks lülitage palun seade pöörlemissuuna lülitiga (**G**) välja (keskasend), pöörlemissuuna lüliti (**G**) peab seejuures tuntavalt fikseeruma. Nüüd eemaldage lihvimispea lihtsa, sirgjoonelise tõmbega.

D. Liikumissuuna ja pöörlemiskiiruse reguleerimine:

1. Liikumissuuna valik

Selle valiku teete, keerates pöörlemissuuna lüliti (**E**) vasakule või paremale. Vastupäeva: seade liigub tagurpidi. Päripäeva: seade liigub edaspidi.

2. Kiiruse valik

Kiirust reguleerite, keerates pöörlemissuuna lüliti (**G**) vasakule või paremale. Mida rohkem keerate, seda suurem on pöörlemiskiirus. Valitud kiirus kuvatakse kiirusenäidikul (**H**).

3. Kiirusenäidik

Paremal pöörlemissuuna lüliti (**G**) kõrval on kiirusenäidik (**H**). See kuvab viie LED-tule abil valitud kiirust. Kui kõik lambid põlevad, töötab seade maksimumkiirusel.

E. Laske enne esimest kasutuskorda käepidemel kindlasti ligikaudu 30 minutit kiirusel umbes 8000 p/min (kiirusenäidikul (**H**) peaksid põlema kaks LED-tuld) töötada. Seda on vaja, et mootori süsinikharjad sisse töötada.

Märkus



MERENEID

SARI

Erinev heli paremas ja vasakus suunas liikumisel on normaalne, seda põhjustab mootori süsinikharjade või kuullaagrite sissetöötamine.

OHUTUSEESKIRJAD

- Ärge hoidke ega kasutage seadet kuumade pindade ega lahtise gaasileegi lähedal, muidu võib korpus üles sulada.
 - Ärge laske seadmel kunagi veega kokku puutuda. Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid.
 - Ärge kunagi kandke ega tõmmake seadet voolujuhtmest. Tõmmake juhe pistikupesast välja pistikust kinni hoides, ärge tõmmake kunagi juhtmest.
 - Ärge tõmmake voolujuhet üle teravate nurkade ega laske sellel millegi vahele kinni jääda, ärge jätke seda rippuma ega asetage ega riputage kuumade esemete (nt pliidiplaatide) või lahtise leegi kohale; kaitske voolujuhet ka kuumuse ja õli eest.
 - Pikendusjuhet kasutage ainult siis, kui olete selle korrasolekus veendunud.
 - Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, laske see kohe spetsialistil välja vahetada.
 - Ärge hoidke seadet valamu ega vanni lähedal, kuna tekib oht, et see võib valamusse või vanni kukkuda või võidakse sinna tõmmata.
- Et vältida vigastusohtu ja seadme blokeerumist või kahjustamist, jälgige, et töötav seade ei puutuks kokku riiete, nõöride, kingapaelte, harjaste, traatide, niitude, juuste ega muu sellisega.

Märkus

Toiteallikas võib kergesti soojeneda. See ei tähenda talitlushäiret. Seadet tohib probleemideta kasutada.

GARANTII

See seade on valmistatud suurima hoolega ja seda on enne tehasest välja saatmist põhjalikult kontrollitud. Seepärast anname selle seadme kohta väljastatud garantiikaardi esitamisel 24-kuulise garantii alates ostukuupäevast alljärgnevate tingimuste kohaselt.

- Tõestatavate materjali- ja/või tootmisvigade puhul, mis tekivad nõuetekohasel kasutamisel ja ilmnevad garantiiajal, asendame garantiiaja jooksul tasuta kõik seadme defektsed detailid, sealhulgas tasume garantiiremondi tööjõukulude eest.
- Garantii kaotab kehtivuse, kui seadet kasutatakse ebaotstarbekohaselt (nt ühendamine ebasobivate vooluallikatega, katki tegemine), kui seadet on muudetud (nt seadme korpuse avamine) ning on kasutatud varuosi, mida **Promed** ei ole heaks kiitnud. Garantii ei hõlma kuluvaid osi. Garantii alla ei kuulu seadme mootorid ja liikuvad osad.
- Garantiaeg algab ostukuupäeval. Garantiiteenuse kasutamine ei mõjuta garantii kestust. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiaja jooksul. Pärast garantiiaja lõppemist tekkivaid kaebusi arvesse ei võeta.
- Garantii jõustub nendel garantiitingimustel ainult siis, kui garantiikaardil on ostukuupäev müüja tempeli/allkirjaga kinnitatud.
- Garantii- või remondijuhtumi korral saatke palun kogu seade koos täielikult täidetud garantiikaardiga pädevale klienditeenindusele. Garantiikaardi leiate kasutusjuhendi lõpust.
- Meil on õigus teha tehnilisi ja optilisi muudatusi ning varustusega seotud muudatusi.
- Sujuvaks töötlemiseks on vaja alljärgnevat andmeid:
 1. ostu tõendav originaaldokument/kviitung või müüja tempel koos ostukuupäevaga;
 2. tuvastatud puudus / täidetud remondi tellimusleht (on seadmega kaasas);
 3. seadme nimetus/tüüp.

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST

- A. Toiteadapter
- B. Toiteadapteri pistik
- C. Toiteadapteri pistiku pesa
- D. Lihvimispeade kinnituskoht
- E. Pöörlemiskiiruse regulaator
- F. Pöörlemissuuna lüliti
- G. Pöörlemiskiiruse regulaator / pöörlemissuuna regulaator
- H. Kiirusenäidik
- I. Käepideme hoidik
- J. Vabastusnupp
- K. Toitepistik

HOOLDUSJUHISED

- A. Hoidke käepideme sisemus tolmust ja lihvimisjäädikdest võimalikult puhas.
- B. Eemaldage käepidemel olev mustus alkoholis niisutatud lapiga ja vältige niiskuse sattumist sisemusse.
- C. Kasutage ainult standardmõõtetes (2,332–2,350 mm) lihvimispäid ja ärge kasutage roostetanud ega kahjustatud lihvimispäid. Sellise väärkasutamise tagajärjeks võib olla kuullaagrite liigne kulumine. Pidage kinni ohutust kiirusest ja tootja kehtestatud ohutusabinõudest.
- D. Hoidke käepidet tugevate löökide eest, muidu võivad kuullaagrid kahjustada saada. Kui käepide on siiski maha kukkunud, kontrollige, kas lihvimispea on kõver. Jälgige hoolega, kas seade teeb suurt müra ja muutub kuumaks. Kui käepide on kahjustatud, viige see kohe remonti.

OHUTUSEESKIRJAD

OHT!

- Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda vee või muude vedelikega.
- Ärge hoidke ega kasutage seadet kunagi niiskes või märjas keskkonnas.
- Ärge puudutage seadet niiskete kätega.
- Käitage seadet ainult ette nähtud võrgupingega.
- Seadet ei tohi kasutada välistingimustes.

HOIATUS!

- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta selle töötamise ajal, kui lapsed või kogemusteta isikud on läheduses.
- Kasutage seadet ainult nendeks toiminguteks, mida selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.
- Kasutage ainult tootja soovitatud detaile ja tarvikuid.
- Ärge kasutage seadet kunagi pärast seda, kui voolujuhe on kahjustusi saanud, seade on maha kukkunud või veega kokku puutunud.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja/või teadmised, välja arvatud siis, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või neid on juhendatud, kuidas seadet kasutada.
- Ärge laske lastel kunagi pakkematerjaliga mängida, kuna tekib lämbumisoht.
- Elektriseade ei ole laste mänguasi. Lapsed ei tunne ära ohte, mis võivad elektriseadmetega ümberkäimisel tekkida. Seepärast hoidke ja kasutage seadet lastele kättesaamatus kohas.

HOOLDUSTEENUS

Teie kliendid ootavad teilt professionaalset tulemust. Seda on võimalik saavutada ainult laitmatus töökorras seadmega. Seepärast kasutage meie hooldusteenust ja laske oma seade korrapäraste ajavahemike järel



MERENEID

SARI

meie spetsialistidel üle vaadata. Saatke seade vähemalt iga 12 kuu järel klienditeenindusse. Koostame teile meeleldi kulude kalkulatsiooni (kulude kogusumma: 19 eurot neto), mis tasaarvestatakse seadme hooldusel (kulude kogusumma: 29 eurot neto + materjalikulud). Kui teil ei ole asendusseadet, võite meie juurest selleks ajaks laenata seadme 3 euro eest päevas (ainult Saksamaal). Elektritööriistad, tarvikud ja pakendid tuleb viia keskkonnaohutusse taaskasutusse.

Ainult ELi riikide kohta

Ärge visake elektritööriistu olmejätmete hulka. ELi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ ja selle riigisisesele õigusele ülevõtmise kohaselt tuleb koguda kasutuskõlbmatud elektriseadmed muudest jäätmetest eraldi ja viia keskkonnaohutusse taaskasutusse. ELis viitab see sümbol sellele, et seda toodet ei tohi kõrvaldada olmejätmena. Elektriseadmete jäätmed sisaldavad väärtuslikke ringlussevõetavaid materjale, mis tuleks viia taaskasutusse, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega tekkivat keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist. Seepärast kõrvaldage palun seadmete jäätmed sobivate kogumissüsteemide kaudu või saatke seade kõrvaldamiseks müügikohta, kust selle ostsite. Müügikoht hoolitseb seejärel seadme ringlussevõtu eest.

TEAVE SEADME KOHTA, LISATARVIKUD

Kontrollige palun enne seadme kasutusele võtmist, kas kõik detailid on tarnitud. Tarnes sisalduv toiteadapter (**A**) on elektrooniline toiteallikas, mis on ette nähtud tööpingele 100–240 V~. Kui vajate seadme käitamiseks muud pistikutüüpi kui kaasasolev, võite saada selle **Promedit**. Pistikutüübi vahetamiseks vajutage vabastusnupule (**J**) ja eemaldage toitepistik (**K**) toiteallikast (**A**). Võtke vajalik toitepistik (**K**) ja pange see toiteallikale (**A**).

- Seade **Promed 620** sobib koos ettenähtud lihvimispeadega suurepäraselt maniküüriks ja kergeks pediküüriks, eriti aga kasutamiseks küünetehnika (küünedisaini) valdkonnas.
- **Promed 620** kasutab suure jõudlusega mootorit. Elektroonilise kiirusregulaatoriga saate sujuvalt reguleerida lihvimispea pöörlemiskiirust. Seade pöörleb päri- ja vastupäeva (ümberlülitatav).
- Lihvimispeade kinnituskohas saab kasutada kõiki standardseid lihvimispäid, millel on standardmõõdmetes (Ø 2,332–2,350 mm) vars. Et tagada lihvimispeade kinnituskoha võimalikult pikk kasutusaeg, kasutage palun ainult kvaliteetseid lihvimispäid, millel on ümarad varreotsad ja mille maksimaalne varrepikkus on 36 mm.
- Kui soovite käepideme (**F**) käest panna, asetage see ainult selleks ette nähtud käepideme hoidikusse (**I**).
- Jälgige käepideme käestpanekul kindlasti, et lihvimispea ei puutuks kokku ümbrusega. Tekib oht, et vars saab muljuda ja kaotab pöörlemisel tasakaalu. Lihvimispea tasakaalu puudumine kahjustab käepidet!
- Lihvimispeade detaile saate seadme kohaliku tarnija käest või **Promedist** (www.promed.de).
- Hügieenilise töö tagamiseks tuleb lihvimispäid pärast kasutamist desinfitseerida.
- Käepidet tohib desinfitseerida ainult desinfitseerivate lappidega.